

Griffe aus Edelstahl

Pflegeanleitung für Griffe aus Edelstahl

Reinigungsmittel:

- Allzweck-, Alkoholreiniger: bei leichten Fettverschmutzungen
- Neutralreiniger: bei Fett- und Ölverschmutzung
- Alkalische Reiniger: bei starker Fett- und Ölverschmutzung
- Lösungsmittelreiniger: bei hartnäckigen Fett- oder Teerflecken
- Spezielle Edelstahlreiniger: Unbedingt die Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten.

Zur Reinigung ungeeignet:

- Reinigungsmittel, die Salz- oder Flußsäure enthalten, sie führen zur Verfärbung oder Lochkorrosion
- schleifmittelhaltige Vliese
- Materialien aus unlegiertem Stahl (Stahlbürsten, Stahlspachtel, Stahlwolle usw.), bilden durch Abrieb Fremdrost
- Chrom-, Silber-, Messingpflegemittel sind oxidlösend
- Möbelpolituren und andere "Glänzer"

Reinigung:

Oft genügt kräftiges Abreiben mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit warmen Wasser und einem Zusatz von Allzweckreiniger oder Neutralreiniger befeuchtet ist, um die Edelstahlgriffe zu reinigen. Anschließend bitte gründlich mit weichem Tuch abtrocknen